



LE MATÉRIEL



2 coupons de tissu
Style Couture
(privilégiez les coupons
de tissu en coton, plutôt
que la double gaze)



1 paire de ciseaux



1 fil élastique
rond



1 bobine de fil
assortie



1 ruban
gros grain



1 thermocollant



Boutons
"chat"



1 boîte d'épingles



Rembourrage



Aiguilles

Machine à coudre
(optionnel)

Astuce

Pour plus de fantaisie,
utilisez 2 tissus
à motifs

PATRON : téléchargeable gratuitement sur le site,
à reproduire sur feuille A4.

LES ÉTAPES DE RÉALISATION

#1 Préparez les oreilles de la souris



Collez une bande de ruban thermocollant sur le tissu.
Pliez le tissu en deux et découpez deux oreilles en plaçant le repère du patron sur le pli.



x2 coupons de tissus

DIFFICULTÉ



#2 Confectionnez les côtés de la souris



Superposez endroit contre endroit les deux tissus différents. Insérez l'oreille pliée en deux, pli vers le haut et cousez les deux tissus avec 5 mm de marge. Écrasez les coutures au fer à repasser.

Posez le patron sur l'assemblage en calant les repères pour la tête et l'emplacement de l'oreille au niveau du changement de tissu, puis découpez. Réalisez les mêmes opérations pour l'autre côté de la souris.

Cousez endroit contre endroit à la machine ou à la main tout le haut de la souris en insérant à l'intérieur du sandwich de tissu le ruban gros grain plié en deux (pli sur le haut) pour réaliser la queue.

#3 Confectionnez les côtés de la souris



Découpez le patron du ventre de la souris dans le même tissu que la tête. Epinglez endroit contre endroit et cousez avec une marge de 5 mm. Laissez une ouverture à l'arrière de 5 cm environ.



Remplissez avec le rembourrage pour coussin et fermez l'ouverture à la main.

#4 Créez le système d'attache



Si vous souhaitez pouvoir accrocher votre souris à un bâton pour encore plus de jeu, coupez un morceau de 1 mètre de fil élastique rond, brûlez le bout pour éviter qu'il ne s'effiloche et formez une boucle avec le fil. Entourez la boucle et passez l'aiguille à travers le fil élastique pour bien maintenir la boucle.



Fixez un bouton "chat" à l'arrière de la souris pour pouvoir accrocher la boucle et fixez l'autre extrémité à un bâton.